



Status Indicator

Art.Nr.:620T, 620V, 620S, 620P, 620H



FUNKTION

Mit Hilfe des 620 können Sie an den „Masse wenn scharf Ausgang“ der Alarmanlage den Status ablesen.

VERKABELUNG

rot (+) Eingang 12 Volt Dauerplus
Mit dem Pluspol der Fahrzeug-Batterie verbinden

schwarz (-)Masse (Masse wenn scharf Ausgang „orange“ der Alarmanlage)

HINWEIS

Verwenden Sie zum Einschalten der 620 niemals ein Arbeitsstromrelais. Dieses Relais würde bei längeren Standzeiten des Fahrzeug die Fahrzeugbatterie entleeren.