



- 1) **Linse** Optische Linse für Videoaufnahmen. Halten Sie die Linse mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch sauber. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um die Linse nicht zu zerstören.
- 2) **Mikrofon**
- 3) **GPS Indikator (nur FHD3600G)** Leuchtet grün, wenn eine GSP-Antenne angeschlossen ist und blinkt bei gutem GPS-Signal.
- 4) **Time-Taste**
- 5) **OK-Taste**
- 6) **Format-Taste**
- 7) **PWR (Power)-Taste**
- 8) **Micro-SD-Karteneinschub**
- 9) **Reset-Taste** Setzt das Gerät, aber nicht die Micro-SD-Karte(!), in den Auslieferungszustand zurück.
- 10) **USB-Anschluss** Anschluss zur Stromversorgung oder an einen Computer.
- 11) **3.5mm AV-Ausgang** Audio/Video-Ausgang. Verwenden Sie das mitgelieferte AV-Kabel zum Anschluss des Gerätes an einen Monitor.
- 12) **Schraube** Nur zur Justierung des Gerätes zu verwenden und NICHT zum Montieren, da Kabel brechen können.

HD1600G & FHD3600G Bedienung

- 1) Sobald das Gerät mit dem USB-Ladekabel verbunden wird, ertönt eine kurze Melodie, gefolgt von einem hellen 0,5 Sek. Piepston. Mit diesem Piepston startet die Aufnahme automatisch, die PWR-Taste (7) leuchtet grün und die Time-Taste (4) blinkt rot. Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn das Gerät wieder von der Spannung getrennt wird. Während des Speicherns der letzten Aufnahme und des Herunterfahrens ertönt eine sich wiederholende Melodie.
- 2) Die Aufnahme lässt sich durch kurzes Drücken der Time-Taste (4) manuell beenden. Dabei ertönt ein dunkler 1 Sek. Piepston und die Time-Taste leuchtet dauerhaft rot. Durch erneutes, kurzes Drücken der Time-Taste (4), lässt sich die Aufnahme manuell wieder starten. Dabei ertönt ein heller 0,5 Sek. Piepston und die Time-Taste (4) blinkt rot.
- 3) Um die Micro-SD-Karte zu formatieren beenden Sie die Aufnahme manuell und halten anschließend die Format-Taste (6) für 5 Sek. gedrückt. Achtung, alle gespeicherten Dateien werden durch das Formatieren gelöscht!

Die folgenden Bedienungen können nur mit angeschlossenem, optionalen Monitor durchgeführt werden.

- 1) Um Datum und Uhrzeit einzustellen, beenden Sie die Aufnahme durch kurzes Drücken der Time-Taste (4). Dann drücken und halten Sie die Time-Taste für ca. 5 Sek. und Sie gelangen in die Zeiteinstellungen. Durch kurzes Drücken der Time-Taste (4) wählen Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute aus und verändern die Werte mittels der Format-(6) oder PWR-(7) Tasten. Zum Verlassen der Zeiteinstellung drücken und halten Sie die Time-Taste (4) für 5 Sek. Die Aufnahme startet anschließend automatisch.
- 2) Um das Mikrofon ein- oder auszuschalten, drücken Sie während der Aufnahme 1x kurz die PWR-Taste (7). Im Monitor wird entweder ein Mikrofon (=ein), oder ein durchgestrichenes Mikrofon (=aus) angezeigt. Im Auslieferungszustand ist das Mikrofon ausgeschaltet.
- 3) Um die Aufnahmen wiederzugeben, beenden Sie die aktuelle Aufnahme durch kurzes Drücken der Time-Taste (4). Dann drücken Sie 1x kurz auf die OK-Taste (5) und im Monitor werden die Aufnahmen angezeigt. Mit den Format-(6) und PWR-(7) Tasten wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie wiedergeben möchten und bestätigen mit der OK-Taste (5). Die Wiedergabe stoppt durch erneutes Drücken der OK-Taste (5).
Geschützte Aufnahmen werden durch ein Schloss-Symbol angezeigt. Geschützte Aufnahmen können nicht überschrieben werden. Um den Schutz aufzuheben, wählen Sie die entsprechende Aufnahme und drücken und halten die OK-Taste (5) für 5 Sek. Im Monitor erscheint "UNPROTECT THIS FILE? OK / NO". Wählen Sie "OK" mittels der Format-(6) oder PWR-(7) Tasten und bestätigen Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste (5).
Um eine ungeschützte Aufnahme gegen überschreiben zu schützen, wählen Sie die entsprechende Aufnahme und drücken und halten die OK-Taste (5) für 5 Sek. Im Monitor erscheint "PROTECT THIS FILE? OK / NO". Wählen Sie "OK" mittels der Format-(6) oder PWR-(7) Tasten und bestätigen Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste (5).
Um das Wiedergabemenü zu verlassen drücken Sie 1x kurz auf die Time-Taste (4). Die Aufnahme beginnt anschließend automatisch.