

FACE-MONTEREY+PBI

Kurzanleitung

Steuerungslayout



1. Preset-Taste 1
2. Preset-Taste 2
3. Preset-Taste 3
4. Preset-Taste 4
5. Preset-Taste 5

Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu speichern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern möchten, und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang gedrückt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5).

USB / Bluetooth Modus

Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks für 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige „INT ON“.

Taste 3: Spielt das Gerät im USB-Modus aktiviert diese Taste das Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Während des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige „RDM ON“.

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwärts in den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint „DIR 001, DIR 002, etc.“.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwärts in den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint „DIR 001, DIR 002, etc.“.