

## Modifikation der neuen StarLine TAG-Gehäuse

- 1) Gehäuse öffnen und die Batterie samt Platine entnehmen.
- 2) Aus der unteren Gehäusehälfte bitte den 0,6mm hohen Kunststoffring entfernen. Dazu eignet sich ein Flachstichel, Dremel oder ein Schraubendreher mit flacher Klinge.



- 3) Die weiße Folie vom Sticker abziehen und die graue Matte in die obere Gehäusehälfte kleben.



- 4) Den TAG wieder zusammenbauen. Fertig.