

Ersatzschaltbild für den Fronteinbautaster des AKTIVPARK 4.

Bei dem Orginalstecker ist der zweite Kontakt (Rot) und der vierte Kontakt (Schwarz) belegt.

Ansicht von oben auf die Zentralelektronik des AKTIVPARK 4.

