

TV-Freischaltung – OBD-Version

Bildfreischaltung während der Fahrt

TF-MMI2G

für Audi MMI2G Navigationssysteme

Rechtlicher Hinweis

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

2. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

3. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

4. Technische Daten

5. Technischer Support

1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass die Produkte weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt sind.

1.1. Lieferumfang

SW-Stand und HW-Stand der Interface-Box notieren. Manual aufbewahren für Support-Zwecke!



1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen

<i>Fahrzeug</i>	Audi A5 (B8), A6 (4F), A6 (4FH allroad), A8 (4E), Q7 (4L)
<i>Navigation</i>	MMI2G Navigationssysteme

2. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Abdeckung und den dahinterliegenden Blindstecker entfernen und die Zündung einschalten.



Stecker des TF-MMI2G Interfaces in die OBD-Buchse stecken. Innerhalb von ca. 15 Sekunden wird die Funktion aktiviert.




Hinweis: Nach dem ersten Gebrauch ist die TF-MMI2G personalisiert auf das Fahrzeug und kann in Zukunft nur für dieses genutzt werden. Falls nach einem Fahrzeugupdate in der Werkstatt die Freischaltung wieder deaktiviert ist, o.g. Schritte wiederholen.

3. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Um die TV-Freischaltungs-Funktion zu deaktivieren, die Schritte, wie in Kapitel „Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion“ beschrieben, wiederholen.

4. Technische Daten

Spannungs-Arbeitsbereich	10.5 – 14.8V
Arbeitsstrom	48mA
Leistungsaufnahme	0.70W
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C



5. Technischer Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
Hersteller/Distribution
Rheinhorststr. 22
D-67071 Ludwigshafen am Rhein

NavLinkz GmbH
Vertrieb/Techn. Support
Eurotec-Ring 45
D-47445 Moers

Tel +49 180 3 907050*
Email support@caraudio-systems.de

* 7,6cent/Minute aus dem dt. Festnetz, vom dt. Mobilfunk je nach Provider mehr.

Rechtlicher Hinweis: Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen ® und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

TV-Free – OBD-version

Video-in-motion Interface

TF-MMI2G

for Audi MMI2G navigation systems

Legal Information

By law, watching moving pictures while driving is prohibited, the driver must not be distracted. We do not accept any liability for material damage or personal injury resulting, directly or indirectly, from installation or operation of this product. This product should only be used while standing or to display fixed menus or rear-view-camera video when the vehicle is moving, for example the MP3 menu for DVD upgrades.

Changes/updates of the vehicle's software can cause malfunctions of the interface. We offer free software-updates for our interfaces for one year after purchase. To receive a free update, the interface must be sent in at own cost. Labor cost for and other expenses involved with the software-updates will not be refunded.

Contents

1. Prior to installation

- 1.1. Delivery contents
- 1.2. Check compatibility of vehicle and accessories

2. Activation of the video-in-motion function

3. Deactivation of the video-in-motion function

4. Specifications

5. Technical support

1. Prior to installation

Read the manual prior to installation. Technical knowledge is necessary for installation. The place of installation must be free of moisture and away from heat sources.

1.1. Delivery contents

Take down the SW-version and HW-version of the interface boxes, and store this manual for support purposes.



1.2. Check compatibility of vehicle and accessories

Requirements

<i>Vehicle</i>	Audi A5 (B8), A6 (4F), A6 (4FH allroad), A8 (4E), Q7 (4L)
<i>Navigation</i>	MMI2G navigation systems

2. Activation of the video-in-motion function

Remove the cover and the dummy connector and turn on the ignition.



When the navigation has booted, connect the TF-MMI2G interface to the OBD-socket for about 15 seconds in order to activate the function. Disconnect the TF-MMI2G from the OBD-socket.




Note: After first use the TF-MMI2G will be personalized to the vehicle. It can in the future only be used in this vehicle. If after a vehicle update, the picture is locked again, try to re-use the TF-MMI2G during garage service.

3. Deactivation of the video-in-motion function

To deactivate the video-in-motion function, repeat the steps described in chapter "Activation of the video-in-motion function".

4. Specifications

Operation voltage	10.5 – 14.8V
Operation power drain	48mA
Power consumption	0,70W
Temperature range	-30°C bis +80°C



5. Technical Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
manufacturer/distribution
Rheinhorststr. 22
D-67071 Ludwigshafen am Rhein

NavLinkz GmbH
corporate sales/tech support
Eurotec-Ring 45
D-47445 Moers

phone +49 180 3 907050
email support@caraudio-systems.de

Legal disclaimer: Mentioned company and trademarks, as well as product names/codes are registered trademarks ® of their corresponding legal owners.