

TV-Freischaltung – OBD-Version

Bildfreischaltung während der Fahrt

TF-MMI2G

**passend für Audi MMI2G
Navigationssysteme**

Rechtlicher Hinweis

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

2. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

3. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

4. Technische Daten

5. Technischer Support

1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass die Produkte weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt sind.

1.1. Lieferumfang

SW-Stand und HW-Stand der Interface-Box notieren. Manual aufbewahren für Support-Zwecke!



1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen

<i>Fahrzeug</i>	Audi A5 (B8), A6 (4F), A6 (4FH allroad), A8 (4E), Q7 (4L)
<i>Navigation</i>	MMI2G Navigationssysteme

2. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Abdeckung und den dahinterliegenden Blindstecker entfernen und die Zündung einschalten.



Stecker des TF-MMI2G Interfaces in die OBD-Buchse stecken. Innerhalb von ca. 15 Sekunden wird die Funktion aktiviert.




Hinweis: Nach dem ersten Gebrauch ist die TF-MMI2G personalisiert auf das Fahrzeug und kann in Zukunft nur für dieses genutzt werden. Falls nach einem Fahrzeugupdate in der Werkstatt die Freischaltung wieder deaktiviert ist, o.g. Schritte wiederholen.

3. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Um die TV-Freischaltungs-Funktion zu deaktivieren, die Schritte, wie in Kapitel „Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion“ beschrieben, wiederholen.

4. Technische Daten

Spannungs-Arbeitsbereich	10.5 – 14.8V
Arbeitsstrom	48mA
Leistungsaufnahme	0.70W
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C



5. Technischer Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
Hersteller/Distribution
In den Fuchslöchern 3
D-67240 Bobenheim-Roxheim

Email support@caraudio-systems.de

Rechtlicher Hinweis: Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen[®] und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.